

Перед использованием



1. Установить предупреждающие знаки.



2. Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю.



3. Наклонить машину назад, положив ручку на пол, для установки аксессуаров. Затем вернуть обратно в вертикальное положение.



4. Установить дополнительный вес 10 кг при необходимости.



5. Для влажной уборки наполнить бак или нанести моющее средство на пол с помощью швабры.

Во время использования



6. Подключить машину к источнику питания.



7. Прижать нижний рычаг. Отрегулировать удобное положение ручки для оператора (спина прямая, руки слегка согнуты).



8. Для активации машины расположить педаль над пэдом и установить его. Нажать оранжевый аварийный выключатель и верхний рычаг одновременно.



9. Поднять ручку вверх для движения вправо. Опустить ручку вниз для движения влево.

Вверх-вправо – Вниз-влево



10. Начать работу с дальней точки от розетки. Двигаться назад, всегда удерживая кабель позади себя.



11. Во время работы поддерживать кабель над ручкой, а не над плечом.



12. Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).



13. Аккуратно использовать машину в углах и вдоль стен, чтобы избежать повреждений покрытия и «эффекта волны».



14. Осуществлять уборку, передвигая машину из стороны в сторону, перекрывающими движениями (внахлест).



15. Регулярно проверять состояние аксессуаров. Отключить машину и перевернуть / заменить пэд при необходимости.



16. Перевести ручку в вертикальное положение и отключить от источника питания, когда машина не используется.



17. При смене розетки, свертывать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.



18. Отключить от источника питания.



19. Снять аксессуары.



20. Если установлен бак, проверить соединительный клапан и тщательно очистить его.



21. Отключенный от розетки кабель намотать обратно на ручку, протирая его при этом влажной тряпкой.



22. Протереть корпус машины влажной тряпкой.



23. Снять и очистить аксессуары в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию.



24. Хранить машину без установленных на нее аксессуаров.