



WEICON®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

WEICON Metal-Fluid

средство по уходу за металлами

Описание

Универсальное средство по уходу за металлами для матовых и полированных поверхностей для работ внутри помещения. Очищает и ухаживает за любыми металлами, стеклом, деревом, керамикой и большинством пластмасс. Сертифицирован международным сертификатом NSF.

Преимущества WEICON Metal-Fluid в канистре

- простой и дешевый процесс утилизации
- не содержит воспламеняющийся газ-вытеснитель
- устойчивость к температурам от -10° до +150°С.



Области применения

- для металлических поверхностей, керамики, дерева, стекла и большинства вида пластмасс внутри помещения
- не размягчает резиновые уплотняющие прокладки и пластмассовые поверхности.

Технические данные спрей-баллона

Цвет	молочный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	---°С
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	действует антистатически, сертифицирован NSF

Технические данные канистры

Цвет	молочный
Запах	почти без запаха
Диапазон рабочих температур	от -10° до +150°С
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	действует антистатически, сертифицирован NSF

Пригоден для нанесения с помощью

WSD 400	++
WSP 1500	++
Ручной распылитель	++

Инструкция по применению спрея

Использовать при комнатной температуре. Перед употреблением встряхните баллон. Обильно распылите средство и протрите поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях, например в кухонных помещениях, предварительно очистить поверхность.

Инструкция по применению в канистре

Использовать при комнатной температуре. Средство по уходу наносите с помощью WSD 400, баллона для распыления с сжатым воздухом общим объемом в 600мл и максимальным объемом жидкости в 400мл. Или производите распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую ворсинок. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта спрея или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе со средством.

Хранение

Срок хранения спрея и канистры WEICON в оригинальной герметично закрытой упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость спрея находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°С.

Стандартная фасовка

- Артикул 11580400 – спрей-баллон 400мл
- Артикул 15580100 – распылитель 100мл
- Артикул 15580500 – распылитель 500мл
- Артикул 15580005 – канистра 5 л
- Артикул 15580010 – канистра 10 л
- Артикул 15580030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

- Артикул 15842001 Ручной помповый распылитель 500мл
- Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоцветного использования WEICON WSD 400, 600мл
- Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
- Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом
- Артикул 15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель 1,3л
- Артикул 15841501 Удлинительная насадка 30см с соплом Ø0,8мм

WEICON Спрей Удалитель жвачек

Описание

Спрей удаляет даже старую жевательную резинку или моделирующие остатки глины. Жевательная резинка будет заморожена и может быть немедленно отделена без повреждения текстиля или покрытия пола.



Области применения

WEICON Удалитель жвачек может быть применен на:

- мягкой мебели
- автобусных сиденьях (твердых)
- школьной мебели
- на жестких и мягких текстильных напольных покрытиях любого вида
- на полах из дерева, камня, ПВХ и линолеума.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	удаляет даже старую жевательную резинку или моделирующие остатки глины

Инструкция по применению

Обильно распылите Спрей Удалитель жвачек с близкого расстояния и подождите некоторое время. Распылите до видимого обледенения. После этого растворенные спреем остатки жвачки удалить с поверхности прилегаемым к спрею шпателем. Текстильные покрытия после обработки пропылесосить либо прочистить щеткой.

Осторожно: при контакте с кожей возможно переохлаждение!

Баллон держать в вертикальном состоянии, не встряхивать.

Пультверизатор приводить в действие по мере необходимости через короткие промежутки времени.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта спрея или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе со спреем.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 11630400 – спрей-баллон 400мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Сжатый воздух WEICON спрей

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON спрей сжатый воздух предназначен для очистки там, где невозможно применять традиционные способы очистки от пыли. Он позволяет осуществлять сухую, бесконтактную очистку деталей и чувствительных поверхностей. Легко удаляет пыль и мелкий мусор из труднодоступных мест.

Области применения

- Hi-Fi акустические системы, видеомагнитофоны
например: корпуса, магнитные головки, дисководы
- оптика: фотоаппараты, объективы, линзы
- автомобильные предохранительные коробки,
стеклоомыватели
- часовые механизмы
- измерительная техника
- электронные схемы
- монтажные платы

Технические данные

Цвет	---
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	--- °C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	бесконтактное очищение

Инструкция по применению

Очистку проводить только на выключенных из розетки, остывших приборах.

Держать аэрозольный баллон только вертикально, не трясти. Распыляйте сжатый воздух короткими промежутками.

Перед тем как снова включить электрические приборы, убедитесь в том, что все пары испарились, чтобы исключить возможное воспламенение.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 11620400-34 – 400 мл

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Защитное средство для рук невидимая перчатка

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



Защитное средство для рук создает невидимую, нежирную и водостойкую защитную пленку, которая не позволяет различным видам загрязнения проникнуть в поры кожи рук. Эта «невидимая перчатка» защищает от вредных раздражающих и агрессивных химических веществ. Благодаря добавке липосомов значительно увеличивается эффективность ухода за руками.

Технические данные

Цвет	белый
Запах	без запаха
Устойчивость к температурам	----°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	с липосомами, проверен дерматологами

Инструкция по применению

Перед началом работы вотрите пену «невидимой перчатки» в кожу рук, кончики пальцев и ногти. Подождите 2 минуты. В это время защитное средство проникнет в поры рук и образует нежирную, водостойкую, тончайшую пленку. Благодаря чему остатки масла и различных видов грязи не смогут проникнуть в кожу и поры рук. В конце работы грязь смывается легко теплой водой. Только при очень стойких загрязнениях понадобятся дополнительные средства очистки. Защитное средство для рук компании WEICON проверено дерматологами.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.